

KS-1050C

Автоматический фидер - податчик винтов со счётчиком

Описание дополнительного счётчика

1. Нажмите и удерживайте кнопку "SET" в течение 3 секунд, чтобы настроить скорость подачи на вибрирующей направляющей (1-20), на панель отобразится "A-**", используйте кнопки "▼" и "▲" чтобы выбрать желаемое значение.

2. Нажмите кнопку "SET" снова, чтобы выбрать настройку "время задержки остановки вибрации". 0.5-5.0 секунд отобразится как "b-05-50", используйте кнопки "▼" и "▲" чтобы выбрать желаемое значение.

3. Нажмите кнопку "SET" снова, чтобы выбрать настройку "Задержка остановки двигателя подачи", Выберите нужное время 0.5-5.0 секунд ("b-05-50"), используйте кнопки "▼" и "▲" чтобы выбрать желаемое значение.

4. Нажмите кнопку "SET" снова, чтобы перейти к настройке "цель подсчёта", то есть количества срабатываний (максимальное значение "9999"). Установите значение кнопками "▼" и "▲", долго жмите кнопки "▼" и "▲" чтобы увеличить шаг настройки.

5. Нажмите кнопку "SET" снова, чтобы выбрать режим звукового оповещения. На экране появится сообщение "d-*", нажимайте кнопку "▲" чтобы выбрать один из режимов работы.

d--0: Указывает на выбор режима 0 (отсчёт до заданного значения без предупреждения).

d--1: Указывает на выбор режима 1 (когда счётчик достигнет заданного значения, раздастся предупредительный сигнал)

6. Нажмите кнопку "SET" ещё раз, раздастся звуковой сигнал, сохраните все настройки и выйдите из режима настройки

7. В рабочем режиме нажмите кнопку "▲" в любое время, чтобы сбросить счётчик на ноль.