

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ

KS-1050C

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДАТЧИК ВИНТОВ
С ОПЦИОНАЛЬНЫМ СЧЕТЧИКОМ

Настройка выполняется последовательно кнопкой SET. Кнопки ▼ и ▲ изменяют выбранное значение.

01	НАСТРОЙТЕ СКОРОСТЬ ПОДАЧИ Нажмите и удерживайте кнопку SET 3 секунды. На дисплее появится A-**. Кнопками ▼ и ▲ задайте скорость вибрационной направляющей в диапазоне 1-20.
02	ЗАДАЙТЕ ЗАДЕРЖКУ ОСТАНОВКИ ВИБРАЦИИ Нажмите SET. Выберите время 0,5-5,0 с. На дисплее отображается значение b-05-50.
03	ЗАДАЙТЕ ЗАДЕРЖКУ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОДАЧИ Нажмите SET еще раз. Выберите время 0,5-5,0 с кнопками ▼ и ▲. На дисплее отображается значение b-05-50.
04	УСТАНОВИТЕ ЦЕЛЕВОЕ КОЛИЧЕСТВО Нажмите SET и задайте количество срабатываний, не более 9999. Удерживайте ▼ или ▲ для ускоренного изменения значения.
05	ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА Нажмите SET. На дисплее появится d--*. Кнопкой ▲ выберите режим: d--0 - без предупреждающего сигнала; d--1 - сигнал после достижения заданного количества.
06	СОХРАНИТЕ НАСТРОЙКИ Нажмите SET еще раз. После звукового сигнала настройки будут сохранены, а устройство выйдет из режима настройки.
07	СБРОСЬТЕ СЧЕТЧИК ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В рабочем режиме нажмите кнопку ▲, чтобы сбросить текущее значение счетчика на ноль.

ПРИМЕЧАНИЕ Обозначения на дисплее и диапазоны значений приведены в соответствии с настройками счетчика.